

## LEDライト(HL-9018)ACアダプターの取扱について


この度は、当社製品LEDライトをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。また、お読みになりましたら、いつでも本書を確認できますよう大切に保管して下さい。

上記LEDライトの付属されているACアダプター以外は、絶対に使用しないで下さい。

取り付け口が同じタイプのACアダプターをお持ちであっても電圧等異なっている場合もございます。  
万が一、異なるACアダプターにて本製品を充電してしまった場合、短時間であっても充電中の赤ランプが点灯した状態が続いたり、基板故障の原因となります。

※もし誤って使用してしまった場合、たとえ保証期間内であっても  
有償修理となりますので予めご了承ください。

例)間違いやすいアダプター



※当社ACアダプター



ロットにより形状は異なりますが、  
全て出力5V1000mA

## LEDライト修理代概算表

### <有償修理代例>

交換部品(部品一覧表参照願います)

工賃 ¥1,000~¥2,000


送料 ¥500

有償修理の場合は左記の参考修理代及び部品一覧表をご参照下さい。

購入後1年未満の自然故障の場合は弊社の保証規定が適応されますので無償修理となります。

元払で修理品を送付いただいた場合です。着払で送付の場合実費が加算されます。

### LEDライト HL-9018部品一覧表



※ACアダプター及びバッテリーはHL-1520と共通です。

自動車用钣金工具開発メーカー  
株式会社ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜122

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658